自然が未来
TOEX
東洋エクステリア

エクステリアライト 取扱説明書

PH-1型

保管用

品番 LYQ21

お客様へ　お買上げありがとうございます。
ご使用の前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
必ず保管してください。

安全に関するご注意

⚠警告

分解禁止	■器具を改造したり、部品交換をしないでください。 火災・感電によるけがの原因となります。	必ず守る	■異常を感じた場合、すみやかに電源を切ってください。 工事店、電器店、別紙ご相談センターにご相談ください。 ■ランプは器具表示のものを使用してください。

⚠注意

必ず守る	■器具の取りはずしの際は、工事店、電器店に依頼してください。 器具の取りはずしには資格が必要です。 ■照明器具には寿命があります*1。3～5年に1回は、工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切に処置してください。 放置すると火災の原因となることがあります。	接触禁止	■点灯中や消灯直後のランプにさわらないでください。 ランプやその周辺が過熱しており、やけどの原因となります。
		禁止	■温度の高くなるものを置かないでください。 器具の真下にストーブなどを置かないでください。 火災の原因となります。

＊1　使用条件、使用環境で異なりますが、8～10年が取替え時期の目安です。

ランプ交換について　⚠注意

ランプ交換の際は安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

●点灯中や消灯直後（約10分まで）はランプにさわらないでください。
ランプやその周辺が加熱しており、やけどの原因となります。

●ランプは器具表示のナショナルランプをお求めください。
間違った種類、ワット数のランプを使用すると、火災の原因となります。

●ランプ交換方法

ツマミネジ(2コ)をはずし
1.パネル枠をはずす

2.ランプを交換する

本体に合せ
ツマミネジ(2コ)で
3.パネル枠を取付る
取付けが不完全な場合、
落下によるけがの原因となります。



お手入れについて　⚠注意

お手入れの際は安全のため電源を切ってください。
通電状態で行うと感電の原因となります。

● 明るく安全にご使用いただくため、定期的（6カ月に1回程度）に清掃、点検してください。

● 汚れがひどい場合は、石けん水にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

● シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
変色・破損の原因となります。

■定格

使用電圧	使用電球
ＡＣ100Ｖ	40形ミニクリプトン電球（ホワイト・110V用・E17）

東洋エクステリア株式会社

取説コード
UA042

98-01A
2002-04C